

# CITIZEN®

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**F560**


## SPIS TREŚCI:

1. Cechy
2. Wyświetlacz i przyciski
3. Ustawianie czasu
4. Ustawianie daty
5. Użycie chronografu
6. Pozycja zerowa wskazówek chronografu
7. Środki ostrożności
8. Specyfikacja

### 1. Cechy


Jest to analogowy, kwarcowy zegarek, który posiada takie funkcje chronograf. Dni są ułożone na tarczy na kształt wachlarza.

### 2. Wyświetlacz i przyciski



- Zegarek pokazany na ilustracji w instrukcji może się nieznacznie różnić od zakupionego modelu.

### 3. Ustawienie czasu



Jeżeli dany model zegarka posiada dokręcaną koronkę przed jej użyciem należy ją odkręcić przekręcając w lewo. Po dociśnięciu koronki do normalnej pozycji po jej użyciu, należy przekręcić ją w prawo delikatnie dociskając.

1. Odciągnij koronkę do pozycji ustawiania czasu, gdy wskazówka sekund osiągnie pozycję zero.
2. Przekręcając koronkę ustaw właściwy czas.


\* Data zmienia się automatycznie o 12:00 w południe każdego dnia. Podczas ustawiania czasu należy zwrócić uwagę czy jest on przed czy po południowy.

3. Delikatnie dociśnij koronkę do normalnej pozycji w synchronizacji z telefonem lub innym serwisem podającym informacje dotyczące czasu.

#### **Wskazówka dotycząca dokładnego ustawiania czasu**

Po zatrzymaniu sekundnika na pozycji zero, ustaw wskazówkę minut 4-5 minut po właściwym czasie, a następnie ponownie ustaw ją prawidłowo. Czas może zostać ustawiony właściwie, gdy koronka zostanie dociśnięta w synchronizacji z serwisem podającym właściwy czas.

#### 4. Ustawianie daty



1. Odciągnij koronkę do pozycji ustawiania daty.
2. Przekręcając koronkę w prawo ustaw właściwą datę.
3. Przekręcając koronkę w lewo ustaw właściwy dzień tygodnia.  
\* Wskazówka dni powraca na MON (poniedziałek) po SUN (niedziela).
4. Po ustawieniu daty i dnia tygodnia dociśnij koronkę do normalnej pozycji.

#### **Uwaga:**

- \* Jeżeli data jest ustawiana podczas, gdy zegarek wskazuje godziny między 21:00 a 1:00, zmiana daty może następować nieprawidłowo. Jeżeli tak się stanie należy ustawić datę po wcześniejszym ustawieniu wskazówek tymczasowo na inny niż wskazany powyżej czas.
- \* Data bazuje na 31 dniowym kalendarzu. Data musi być zmieniana ostatniego dnia miesiąca na pierwszy dzień następnego miesiąca mających mniej niż 31 dni. (miesiące 30 dniowe i luty)

#### 5. Użycie chronografu



Funkcja chronografu w tym zegarku może odmierzać i wyświetlać czas maksymalnie do 59 minut 59 sekund w jednostkach 1 sekundowych. Po zakończeniu odmierzenia czasu do 59 minut i 59 sekund chronograf automatycznie rozpoczyna ponowne odmierzanie od zera. Wskazówka minut chronografu kontynuuje pracę do momentu zatrzymania chronografu poprzez naciśnięcie przycisku A nawet po upływie 59 minut i 59 sekund.

### **Działanie chronografu**

1. Rozpocznij odmierzanie naciskając przycisk A.  
\* Pracę chronografu można kilkakrotnie zatrzymać i rozpoczynać ponownie poprzez naciśnięcie przycisku A.
2. Naciskając przycisk B można wyzerować wskazania chronografu.


### **Uwaga:**

Wskazówki chronografu kontynuują pracę do momentu zatrzymania funkcji chronografu, nawet po upływie 60 minut. Po zakończeniu odmierzania niezwłocznie naciśnij przycisk A, aby zatrzymać chronograf, a następnie naciśnij przycisk B aby wyzerować jego wskazania. Jeżeli pozwolimy na dalsze działanie chronografu spowoduje to niepotrzebne zużycie baterii i jej przedwczesne wyczerpanie.

### **6. Pozycja zerowa wskazówek chronografu**

Po wymianie baterii

Jeżeli po uruchomieniu zegarka po wymianie baterii sekundnik nie powraca na pozycję zerową lub w przypadku, gdy sekundnik chronografu zmienił pozycję w wyniku silnego wstrząsu, należy przeprowadzić procedurę pozycjonowania wskazówek według poniższego opisu.



### **Ustawianie wskazówek chronografu w pozycji zero**

1. Odciągnij koronkę do pozycji ustawiania czasu.
2. Naciśnij przycisk A, aby ustawić sekundnik chronografu na pozycji zero.  
\* Sekundnik chronografu może być przesuwany w szybszy sposób poprzez nieprzerwane naciśnięcie przycisku A.



ANYRO & Co.

- Po ustawieniu sekundnika chronografu na właściwej pozycji, ustaw właściwy czas i dociśnij koronkę z powrotem do normalnej pozycji.
- Naciśnij przycisk B, aby sprawdzić czy każda ze wskazówek chronografu ustawi się w pozycji zerowej.

## 7. Środki ostrożności

Istnieje kilka typów wodoszczelności, jak pokazano w poniższej tabeli. Jednostka „bar” odpowiada około 1 atmosferze.

\* WATER RESIST(ANT) (wodoszczelność) xx bar może być również zapisana jako W.R. xx bar.

Należy sprawdzić stopień wodoszczelności zegarka porównując oznaczenia na tarczy i dekle z oznaczeniami zamieszczonymi w tabeli.

Klasyfikacja	Specyfikacja	Oznaczenia		Użytkowanie w wodzie			
		Tarcza	Dekiel	Zabezpieczenie przed ochłapaniem (deszcz, mycie twarzy)	Zabezpieczenie w trakcie pływania oraz mycia (samochód, kuchnia)	Zabezpieczenie w trakcie nurkowania bez osprzętu i sportów wodnych	Zabezpieczenie w trakcie nurkowania z osprzętem
Brak wodoszczelności				NIE	NIE	NIE	NIE
Wodoszczelność dla codziennego użytkowania	3 BAR	Brak oznaczeń	Water Resistance	TAK	NIE	NIE	NIE
Wyższy stopień wodoszczelności	5 BAR	Water Resistance 5 BAR lub brak oznaczeń	Water Resistance 5 BAR	TAK	TAK	NIE	NIE
Wyższy stopień wodoszczelności	10 / 20 BAR	Water Resistance 10 BAR / 20 BAR lub brak oznaczeń	Water Resistance 10 BAR / 20 BAR	TAK	TAK	TAK	NIE

- Wodoszczelność dla codziennego użytkowania (3 atmosfery): Zegarek jest wodoszczelny podczas niewielkiego kontaktu z wodą. Może być użyty podczas codziennych czynności takich jak mycie twarzy, nie należy go jednak zanurzać pod wodę.
- Wyższy stopień wodoszczelności (5 atmosfer): Zegarek jest wodoszczelny podczas średniego kontaktu z wodą. Może być noszony podczas takich czynności jak pływanie, należy go jednak zdjąć podczas nurkowania.
- Wyższy stopień wodoszczelności (10 – 20 atmosfer): Zegarek może być używany podczas nurkowania bez osprzętu, należy go jednak zdjąć podczas nurkowania z osprzętem.

### Uwaga:

- Przed kontaktem z wodą należy upewnić się czy koronka jest dociśnięta, a w przypadku dokręcanej koronki należy ją dokręcić.

- NIE wolno dotykać koronki mokrymi palcami, nie należy używać koronki, gdy zegarek jest mokry lub znajduje się pod wodą. W przeciwnym wypadku do wnętrza może dostać się woda i uszkodzić mechanizm.
- Jeżeli zegarek miał kontakt z wodą morską, należy go następnie opłukać i osuszyć miękką szmatką.
- Jeżeli do wnętrza zegarka dostała się woda lub szkiełko zegarka pozostaje zaparowane dłużej niż jeden dzień, należy niezwłocznie udać się do autoryzowanego punktu serwisowego. Pozostawienie zegarka w takim stanie grozi uszkodzeniem mechanizmu i korozją niektórych jego elementów
- Jeżeli do wnętrza zegarka dostała się woda morską, należy niezwłocznie zapakować zegarek w pudełko lub plastikową torebkę i udać się do punktu serwisowego. W przeciwnym wypadku ciśnienie wewnątrz zegarka może trwale uszkodzić mechanizm.
- Kontakt z wodą niszczy większość skórzanych pasków.

#### **Należy utrzymywać zegarek w czystości:**

- Odciągnięcie koronki może zostać utrudnione przez pył i brud osadzający się z czasem między koronką a kopertą. Aby zapobiec osadzeniu się brudu należy co jakiś czas przekręcać koronkę w przód i w tył nie odciągając jej.
- Należy wycierać wodę, która osadzi się na pasku, kopercie bądź szkiełku przy pomocy delikatnej miękkiej szmatki.
- Brud pozostawiony na kopercie lub pasku może spowodować reakcje alergiczne. Pasek może ulec zabrudzeniu pod wpływem kurzu bądź potu podczas kontaktu ze skórą ludzką. Nawet stalowa lub złota bransoleta może zacząć korodować, jeżeli nie była czyszczona przez długi okres czasu. Plastikowy lub gumowy pasek oraz metalową bransoletę należy czyścić przy pomocy szczoteczki i mydlanej wody. Jeżeli zegarek nie jest wodoszczelny należy udać się do serwisu.

**Uwaga:** Nie należy stosować rozpuszczalników!

#### **UWAGA: Użytkowanie baterii**

- Należy trzymać baterie z dala od dzieci. W przypadku połknięcia przez dziecko baterii, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

#### **UWAGA: Wymiana baterii**

- W celu wymiany baterii należy udać się do punktu sprzedaży lub Centrum Serwisowego Citizen.
- Po wyczerpaniu się baterii należy niezwłocznie ją wymienić. Pozostawienie w zegarku niesprawnej baterii może spowodować jej przeciekanie i w następstwie spowodować uszkodzenie zegarka.

#### **Uwagi dotyczące użytkowania:**

- Zegarka można używać tylko w temperaturach określonych w instrukcji obsługi. Użytkowanie zegarka w temperaturach przekraczających wskazane w instrukcji może spowodować zniszczenie bądź całkowite zepsucie zegarka.
- Nie należy używać zegarka w miejscach o wysokiej temperaturze takich jak sauna. Użytkowanie zegarka w miejscach o wysokiej temperaturze może doprowadzić do poparzeń skóry.



ANYRO & Co.

- Nie należy pozostawiać zegarka w miejscach łatwo nagrzewających się takich jak schowek lub deska rozdzielcza w samochodzie.
- Nie wolno pozostawiać zegarka w pobliżu magnesu. Jeżeli zegarek znajdzie się w pobliżu przyrządów medycznych zawierających magnes, słuchawki telefonu komórkowego, zatrasku torebki, drzwi lodówki, etc. Może wystąpić zaburzenie w odmierzaniu czasu. W takim wypadku należy niezwłocznie odsunąć zegarek i ustawić poprawny czas.
- Nie należy umieszczać zegarka w bezpośrednim sąsiedztwie takich urządzeń domowych emitujących fale elektryczne takich jak ekran telewizora.
- Nie należy poddawać zegarka wstrząsom takim jak upuszczenie na podłogę.
- Należy unikać użytkowania zegarka w bezpośrednim sąsiedztwie chemikaliów i gazów. Unikaj noszenia zegarka w obecności chemikaliów i gazów. W przypadku, gdy rtęć lub inna substancja chemiczna (taka jak ropa, benzyna, rozpuszczalnik, alkohol, spraye, kosmetyki) wejdzie w kontakt z zegarkiem może dojść do dekoloryzacji, zniszczenia lub zepsucia koperty, paska czy innych części zegarka

## **8. Specyfikacja**

1. Caliber No.	F56 __
2. Typ	zegarek analogowy, kwarcowy
3. Dokładność	+/- 20 sekund miesięcznie (w temperaturze między +5C do +35C)
4. Crystal oscillator	32,768 Hz
5. Zakres dopuszczalnych tempertur:	-10C do +60C / 14F do 140F
6. Funkcje wyświetlacza	Czas: godziny, minuty, sekundy Kalendarz: data, dzień tygodnia Chronograf: mierzenie i wyświetlanie czasu do 59 minut i 59 sekund w jednostkach 1 sekundowych
(Chronograf kontynuuje prace nawet po odmierzaniu 60 minut jeżeli nie zostanie zatrzymany)	
7. Bateria	miniaturowa srebrna bateria, 1
Numer baterii:	280-39 (SR 626SW)
Zużycie baterii:	około 2 lata (podczas średniego użytkowania chronografu 1 godzinę dziennie)

\* Jeżeli pozwolimy na dalsze działanie chronografu spowoduje to niepotrzebne zużycie baterii i jej przedwczesne wyczerpanie.

\* Specyfikacja zegarka może ulec zmianie.

### **Regularne przeglądy zegarka:**

Zegarek wymaga regularnych przeglądów co 2 – 3 lata. Aby zachować wodoszczelność zegarka, uszczelki powinny być wymieniane regularnie. Inne części powinny być systematycznie kontrolowane i w razie potrzeby wymieniane. Należy używać tylko oryginalnych części Citizen.





**ANYRO & Co.**

Anyro & Co.  
Poleczki 13 02-822 Warsaw  
[serwis@anyro.com.pl](mailto:serwis@anyro.com.pl)